


E-M1 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 144 ページ「カスタムメニュー」の「ボタン/ダイヤル/レバー」初期設定説明について、ファンクションレバー2 位置での初期設定内容を下記のように訂正させていただきます。

こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[誤]

モードダイヤル機能	Off		✓	
🔘レバー機能	mode1		✓	
🔘2+🔘ボタン機能切換	On		✓	



[正]

モードダイヤル機能	Off		✓	
🔘レバー機能	mode1		✓	
🔘2+🔘ボタン機能切換	Off		✓	

初期設定を On から Off へ訂正